

Battery / Charger List

Liste des piles/chargeurs

Lista de baterías/cargadores



⚠ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

⚠ WARNING Use only Husqvarna chargers listed below. Use of any other chargers may create a risk of injury and fire.

Bosch 18V Chargers*:

BC1836, BC1880, BC3680, BC630
BC660
GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAX18V-30,
GAX1218V-30, GAL18V6-80

Bosch 18V Battery*:

BAT612, BAT620, BAT621, BAT622,
GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80,
GBA18V120

Husqvarna 18V Chargers*:

GAL18V-40, GAL18V-160

Husqvarna 18V Battery*:

GBA18V40, GBA18V80

* For most up to date battery compatibility, please also refer to www.husqvarnacp.com as well as to www.boschtools.com, as Husqvarna is an official cordless system partner of Bosch Professionals with a compatible professional 18V system.

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications. Le non-respect de toutes les instructions pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement avec les chargeurs Husqvarna indiqués ci-dessous. L'emploi de tous autres chargeur risquerait de causer des blessures et un incendie.

Bosch Chargeurs de 18V* :

BC1836, BC1880, BC3680, BC630
BC660
GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAX18V-30,
GAX1218V-30, GAL18V6-80

Bosch Batteries de 18V* :

BAT612, BAT620, BAT621, BAT622,
GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80,
GBA18V120

Husqvarna Chargeurs de 18V* :

GAL18V-40, GAL18V-160

Husqvarna Batteries de 18V* :

GBA18V40, GBA18V80

* Pour connaître la compatibilité la plus récente des batteries, veuillez également vous reporter à www.husqvarnacp.com/fr/ ainsi qu'à www.boschtools.com, car Husqvarna, avec ses systèmes sans fil, est un partenaire officiel de Bosch Professionnal et de ses outils dotés d'un système professionnel 18 V compatible.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones. Si no se siguen todas las instrucciones, es posible que el resultado sea descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA

⚠ ADVERTENCIA Utilice únicamente los cargadores Husqvarna que se indican a continuación.

Es posible que el uso de cualquier otro cargador cree un riesgo de lesiones e incendio.

Bosch Cargadores de 18V*:

BC1836, BC1880, BC3680, BC630, BC660
GAL18V-20, GAL18V-40,
GAL18V-160C, GAX18V-30,
GAX1218V-30, GAL18V6-80

Bosch la batería de 18V*:

BAT612, BAT620, BAT621, BAT622,
GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80,
GBA18V120

Husqvarna Cargadores de 18V*:

GAL18V-40, GAL18V-160

Husqvarna la batería de 18V*:

GBA18V40, GBA18V80

* Para obtener información actualizada sobre la compatibilidad de la batería, consulte también www.husqvarnacp.com y www.boschtools.com, ya que Husqvarna es socio oficial de Bosch Professional en sistemas inalámbricos que cuenten con un sistema profesional compatible de 18 V.



535800901

2022-01-20



160992A7D2