



**Husqvarna®**



**BG Combi**

SR

Priručnik za rukovaoca


2-20

# Sadržaj

Uvod.....	2	Rešavanje problema.....	13
Bezbednost.....	4	Transport, skladištenje i odlaganje.....	14
Rukovanje.....	7	Tehnički podaci.....	16
Održavanje.....	10	EZ deklaracija o usaglašenosti.....	20

## Uvod

### Pregled proizvoda



1. Točkić za podešavanje noža
2. Ručka za brzo zaustavljanje
3. Razvodna kutija
4. Magnetni prekidač
5. Točkić za podešavanje visine
6. Nazivna pločica
7. Točkovi za prenos
8. Zaštitni prsten
9. Nož
10. Ručka za podizanje
11. Točkić za zbravljivanje zaštitnog prstena
12. Električni motor
13. Obruc za podizanje
14. Točkić za transportni položaj ručke
15. Utičnica kabla za napajanje
16. Taster za pokretanje
17. Prekidač brzine sa pretvaračem faze
18. Korisničko uputstvo

### Opis proizvoda

Ovaj proizvod je mistrija za glaćanje betona kojom upravlja osoba koja hoda. Pokreće se elektromotorom. Prečnik radnog položaja može da se podesi u 3 položaja.

Proizvod može da se koristi sa dodatkom, plivajućim diskom.

## Namena

Proizvod je namenjen samo za profesionalnu upotrebu. Proizvod se koristi za dobijanje glatke površine nestrvdih betonskih podova. Nemojte koristiti proizvod za druge zadatke.

## Simboli na proizvodu



**UPOZORENJE:** Ovaj proizvod može biti opasan i prouzrokovati teške povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba. Budite pažljivi i koristite proizvod na pravilan način.



Pre korišćenja proizvoda pažljivo pročitajte uputstvo i budite sigurni da ste ga razumeli.



Koristite zaštitu za sluh.



Opasnost od povrede. Budite pažljivi u blizini klinastog remena.



Vruća površina.



Držite šake dalje od tog područja.



Udaljite šake i stopala od noževa.




Tačka za podizanje na bezbednosnom ramu.



Ovaj proizvod je u saglasnosti sa važećim direktivama EZ.


**Napomena:** Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na proizvodu važe za specifične zahteve sertifikata na određenim tržištima.

## Nazivna pločica




1. IP klasifikacija
2. Tip proizvoda
3. Težina proizvoda
4. Nominalna snaga
5. Godina proizvodnje
6. Serijski broj
7. Broj proizvoda
8. Napon, V
9. Proizvođač
10. Jačina struje, A
11. Frekvencija, Hz

## Bezbednosne nalepnice



Skinite plivajući disk pre podizanja proizvoda.



Stavite proizvod u položaj za održavanje. Pogledajte Stavljanje proizvoda u položaj za održavanje na stranici 10.

## Odgovornost za proizvod

Kako je izloženo u zakonima o odgovornosti za proizvode, mi nismo odgovorni za oštećenja

prouzrokovana našim proizvodom u sledećim slučajevima:

- proizvod je popravljen na pogrešan način
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača

- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena od strane proizvođača
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka

## Bezbednost

### Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da ukazuju na naročito važne delove korisničkog uputstva.



**UPOZORENJE:** Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka telesnih povreda ili smrti kod rukovaoca ili prisutnih osoba.



**OPREZ:** Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka oštećenja na proizvodu, drugim materijalima ili susednim oblastima.

**Napomena:** Koristi se za pružanje više informacija koje su neophodne u dатој situaciji.

### Opšta bezbednosna uputstva



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Ovaj proizvod je opasan ako se koristi nepažljivo ili nepravilno. Ovaj proizvod može prouzrokovati teške povrede ili smrt rukovaoca i drugih osoba. Pre korišćenja proizvoda morate da pročitate i shvatite sadržaj ovog korisničkog uputstva.
- Sačuvajte sva upozorenja i uputstva.
- Pridržavajte se svih primenjivih zakona i propisa.
- Rukovalac i poslodavac rukovaoca znati koji su rizici i sprečiti rizike tokom rada proizvoda.
- Nemojte dozvoliti da druga osoba rukuje proizvodom osim ako se niste uverili da je pročitala i razumela sadržaj korisničkog uputstva.
- Nemojte rukovati proizvodom ako niste završili obuku pre korišćenja proizvoda. Pobrinite se da svi rukovaoci završe obuku.
- Nemojte dozvoliti da dete rukuje proizvodom.
- Neka samo ovlašćene osobe rukuju proizvodom.
- Rukovalac je odgovoran za sve nesreće koje se dese drugim osobama ili njihovoj imovini.
- Nemojte da koristite proizvod kada ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola, droge ili lekova.
- Uvek budite pažljivi i koristite zdrav razum.
- Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetsko polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim

implantatima. U cilju smanjenja rizika od uslova nastanka teških ili smrtonosnih telesnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implante da se pre upotrebe ovog proizvoda konsultuju sa lekarom ili proizvođačem implanta.

- Održavajte proizvod čistim. Pobrinite se da jasno možete pročitati znakove i nalepnice.
- Nemojte da koristite proizvod ako je pokvaren.
- Nemojte vršiti prepravke na ovom proizvodu.
- Nemojte rukovati proizvodom ako postoji mogućnost da su druge osobe izvršile prepravke na proizvodu.

### Električna bezbednost



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Utikač mora da odgovara utičnicama. Ne prepravljajte utikač. Ne koristite adapttere utikača na proizvodima sa uzemljenjem. Neprepravljani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.
- Ne pomerajte proizvod vučenjem kabla za napajanje.
- Povucite utikač da biste odvojili kabl za napajanje. Ne vucite kabl za napajanje.
- Uverite se da kabl za napajanje ne može da se priključi vratilima ogradama i sličnim predmetima koji mogu da ga oštete.
- Proverite da li su kabl za napajanje i utikač za dobrom stanju i neoštećeni.
- Ne povezujte oštećen kabl za napajanje sa proizvodom.
- Ne dodirujte kabl za napajanje ako se ošteti tokom rada proizvoda. Isključite kabl za napajanje iz struje.
- Držite kabl za napajanje dalje od vode, ulja, oštrih ivica i pokretnih delova.
- Ne izlažite proizvod kiši i vlažnim uslovima. Opasnost od udara raste ako u proizvod uđe voda.
- Koristite napajanje sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) ako ga koristite u vlažnoj sredini. RCD smanjuje rizik od strujnog udara.

### Bezbednosna uputstva za rad



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Naučite kako da brzo zaustavite proizvod u slučaju opasnosti.
- Rukovalac mora da ima fizičku snagu potrebnu za bezbedno rukovanje proizvodom.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Pogledajte *Lična zaštitna oprema na stranici 6*.
- Pobrinite se da samo ovlašćene osobe budu u radnoj oblasti.
- Održavajte radnu oblast čistom i osvetljenom.
- Pobrinite se da bude u bezbednom i stabilnom položaju tokom rada.
- Pobrinite se da nema opasnosti da vi ili proizvod možete pasti sa visine.
- Uverite se da na ručki nema maziva ili ulja.
- Ne koristite proizvod na mestima na kojima postoji opasnost od požara i eksplozije.
- Proizvod može prouzrokovati izbacivanje predmeta velikom brzinom. Uverite se da sve osobe u radnom prostoru koriste odobrenu ličnu zaštitnu opremu. Uklonite nepričvršćene predmete iz radnog prostora.
- Ako se udaljavate od proizvoda, zaustavite ga i odvojite ga od izvora napajanja.
- Uverite se da je napon električne mreže na utičnicu usklađen sa naponom navedenim na pločici tipa proizvoda.
- Pazite da se odeća, duga kosa i nakit ne uhvate u pokretne delove.
- Nemojte sedeti na proizvodu.
- Ne udarajte proizvod.
- Uverite se da nema opasnosti da se iko saplete ili padne zbog kablova, creva i osovina u radnom prostoru.
- Pre rada proizvodom utvrdite da li u radnom prostoru ima skrivenih žica, električnih kablova i drugih izvora elektriciteta. Ne koristite proizvod ako niste sigurni da je u bezbednom radnom području.

## Bezbednost vibracija



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Vibracije se tokom rada prenose sa proizvoda na rukovaoca. Redova i čest rad proizvodom može da izazove ili poveća povrede rukovaoca. Povrede se dešavaju u prstima, šakama, zglobovima šake, rukama, ramenima i/ili nervima i krvotoku drugih delova tela. Povrede mogu da budu onesposobljavajuće i/ili trajne i mogu da se postepeno povećavaju tokom nedelja, meseci i godina. Moguće povrede uključuju oštećenje krvotoka, nervnog sistema, zglobova i drugih tkiva i organa.
- Simptomi mogu da se javе tokom rada i u drugo vreme. Ako imate simptome i nastavite rad proizvodom, simptomi mogu da se pojačaju ili da postanu stalni. Ako se javе ovi ili drugi simptomi, obratite se doktoru:

- Utrnulost, gubitak osećaja, golicanje, probadanje, bol, osećaj pečenja, nabreklost, ukrućenost, nespretnost, gubitak snage, promene boje ili stanja kože.
- Simptomi mogu da se pojačaju po hladnom vremenu. Nosite toplu odeću i neka vam šake budu utopljene i suve kad radite proizvodom po hladnom vremenu.
- Da biste očuvali nominalni nivo vibracija, radite i održavajte proizvod shodno korisničkom uputstvu.
- Proizvod ima sistem prigušenja vibracija koji smanjuje vibracije prenute sa ručki na rukovaoca. Pustite proizvod obavlja posao. Ne pritiskejte proizvod koristeći silu. Ovlaš držite proizvod za ručke, ali dovoljno jако da imate kontrolu i da možete da bezbedno da ga koristite. Ne gurajte ručke u graničnike više nego što je potrebno.
- Držite se samo za ručku/ručke. Držite ostale delove tela dalje od proizvoda.
- Odmah zaustavite proizvod ako se odjednom pojave jake vibracije. Ne nastavljajte rad dok ne otklonite uzrok većih vibracija.

## Zaštita od prašine



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Rad proizvodom može da podigne prašinu. Prašina može da izazove teške povrede i trajne zdravstvene probleme. Brojni zakonodavni organi tretiraju silikonsku prašinu kao štetnu supstancu. Ovo su primeri takvih zdravstvenih problema:
  - Teške bolesti pluća: hronični bronhitis, silikoza, plućna fibroza
  - Kancer
  - Defekti novorođenčadi
  - Upala kože
- Koristite odgovarajuću opremu da biste smanjili količinu prašine i isparenja u vazduhu i taloženje prašine na opremu, površine, garderobu i delove tela. Primeri regulisanja su sistemi za sakupljanje prašine i raspršivanje vode radi slepljivanja prašine. Gde je moguće, smanjite prašinu na samom izvoru. Uverite se da je oprema pravilno instalirana, da se pravilno koristi i da se redovno održava.
- Koristite odobrenu zaštitu za disajne organe. Uverite se da je dostupna zaštita disajnih organa od opasnih materijala u radnom prostoru.
- Pobrinite se da postoji dovoljan protok vazduha u radnom prostoru.
- Ako je moguće, usmerite izduvnik proizvoda tako da ne diže prašinu.

## Buka: bezbednost



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Visok nivo buke i dugotrajno izlaganje buci mogu da dovedu do gubitka sluha izazvanog bukom.
- Da biste buku održavali na minimumu, radite i održavajte proizvod shodno korisničkom uputstvu.
- Uvek koristite odobrenu zaštitu za uši dok koristite proizvod.
- Vodite računa o signalima upozorenja i glasovima kada koristite zaštitne slušalice. Uklonite zaštitu za sluh kad je proizvod zaustavljen, osim ako nije neophodna zbog nivoa buke u radnom prostoru.

## Lična zaštitna oprema



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek koristite odobrenu ličnu zaštitnu opremu kada koristite proizvod. Lična zaštitna oprema ne može da u potpunosti spreči telesnu povredu, ali ona umanjuje stepen telesne povrede ako dođe do nesrećnog slučaja. Neka vam prodavac pomogne u izboru odgovarajuće opreme.
- Redovno proveravajte stanje lične zaštitne opreme.
- Koristite odobrenu zaštitnu kacigu.
- Koristite odobrenu zaštitu za uši.
- Koristite odobrenu zaštitu za disajne organe.
- Koristite odobrenu zaštitu za oči sa bočnom zaštitom.
- Koristite zaštitne rukavice.
- Nosite obuću sa čeličnim štitnikom za prste i neklijučim donom.
- Koristite odobrenu radnu odeću ili ekvivalentnu pripojenu odeću sa dugim rukavima i nogavicama.

## Protipožarni aparat

- Protipožarni aparat treba da bude u blizini dok radite.
- Koristite protipožarni aparat na prah klase „ABE“ ili ugljendioksidni protipožarni aparat tipa „BE“.

## Bezbednosni uređaji na proizvodu



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.


- Nemojte koristiti proizvod na kojem su oštećeni bezbednosni uređaji.
- Redovno proveravajte bezbednosne uređaje. Ako su bezbednosni uređaji neispravni, обратите se svom Husqvarna servisnom agentu.

## Funkcija brzog zaustavljanja

Noževi se zaustavljaju čim pustite ručku za brzo zaustavljanje.

## Provera dugmeta za brzo zaustavljanje

- Pokrenite motor. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 7*.
- Pustite ručku za brzo zaustavljanje (A). Motor se zaustavlja.



## Bezbednosna uputstva za rad blizu ivica



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Postoji opasnost da proizvod padne ako ga koristite u blizini ivice. Uvek držite bar  $\frac{2}{3}$  proizvoda na površini koja je dovoljno stabilna da drži težinu proizvoda.
- Ako proizvod padne, pre nego što ga podignite na dovoljno stabilnu površinu, zaustavite motor. Pogledajte *Podizanje proizvoda na stranici 15*.

## Bezbednosna uputstva za održavanje



**UPOZORENJE:** Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Ako se održavanje ne vrši na ispravan način i redovno, raste rizik od telesnih povreda i oštećenja proizvoda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Pogledajte *Lična zaštitna oprema na stranici 6*.
- Očistite proizvod da biste uklonili opasan materijal pre održavanja.
- Isključite proizvod iz napajanja pre održavanja.
- Ne prepravljajte proizvod. Prepravke koje ne odobri proizvođač mogu da izazovu teške telesne povrede ili smrt.
- Uvek koristite originalnu opremu i rezervne delove. Oprema i rezervni delovi koje ne odobri proizvođač mogu da izazovu teške telesne povrede ili smrt.
- Zamenite oštećene, pohabane ili pokvarene delove.

- Obavljajte samo poslove održavanja opisana u ovom korisničkom uputstvu. Svo ostalo servisiranje prepustite ovlašćenom serviseru.
- Posle održavanja proverite nivo vibracija proizvoda. Ako nije odgovarajući, обратите se ovlašćenom serviseru.
- Neka ovlašćeni serviser redovno servisira proizvod.

## Rukovanje

### Uvod




**UPOZORENJE:** Pre korišćenja proizvoda je potrebno da pročitate i razumete poglavlje o bezbednosti.

### Obaviti pre rukovanja proizvodom

- Pažljivo pročitajte korisničko uputstvo i budite sigurni da razumete njegov sadržaj.
- Pročitajte priručnik za motor koji je isporučio proizvođača motora.
- Povežite proizvod sa uzemljenom utičnicom.
- Proverite da li napon električne mreže odgovara onom koji je naveden na nazivnoj pločici proizvoda.
- Postavite ručku na odgovarajuću radnu visinu.
- Uverite se da je zaštitni prsten pravilno postavljen. Pogledajte *Pričvršćivanje zaštitnog prstena na stranici 13.*
- Uverite se da koristite odgovarajući zaštitni prsten za izabrani radni položaj.
- Obavite svakodnevno održavanje. Pogledajte *Šema održavanja na stranici 10.*


### Biranje položaja za glačanje

1. Stavite blokirajuće osovine u odgovarajući otvor za izabrano širinu. Izaberite jedan od ovih prečnika:



- A: 850 mm/33,5 inča
- B: 950 mm/37,4 inča
- C: 1020 mm/40,2 inča

2. Postavite zaštitni prsten odgovarajućih dimenzija za izabranu širinu. Izaberite jedan od ovih prečnika:



- A: 855 mm/33,7 inča
- B: 950 mm / 37,4.
- C: 1000 mm/39,4 inča

### Postavljanje plivajućeg diska


1. Položite plivajući disk na tvrdu ravnu površinu.
2. Stavite proizvod preko plivajućeg diska.
3. Poravnajte centar sklopa noža sa centrom plivajućeg diska.
4. Okrećite plivajući disk dok noževi na nasednu na nosače na plivajućem disku.



**OPREZ:** Uverite se da je plivajući disk ispravno postavljen pre nego što počnete da koristite proizvod. Nepravilno postavljen plivajući disk ne daje glatku površinu.

### Pokretanje proizvoda

1. Povežite utikač kabla za napajanje u utičnicu za kabl za napajanje (A).




2. Povežite kabl za napajanje na 3-faznu utičnicu od 400 V, sa osiguračem od 16 A.




**UPOZORENJE:** Uverite se da je utičnica obezbeđene zaštitnim uređajem rezidualne struje.

3. Vucite ručku za brzo zaustavljanje (B) dok se ne nasloni na dršku. Držite ručku za brzo zaustavljanje u tom položaju tokom rada.




4. Okrenite prekidač za brzinu da biste podešili radnu brzinu. Položaj br. 1 daje 60 o/min, a položaj br 2 120 o/min.



**Napomena:** Ako je prekidač brzine u položaju 0, proizvod se zaustavlja. Ako aktivirate ručku za brzo zaustavljanje, proizvod se ponovo pokreće ako se prekidač brzine prebaci u položaj 1 ili 2. Za pravilno zaustavljanje proizvoda, pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 9*.

5. Pritisnite dugme za pokretanje (C) i čvrsto držite dršku.



- a) Ako je redosled faza pogrešan, rezultat će biti pogrešan smer rotacije. Ako je smer rotacije pogrešan, motor i menjač se razdvajaju. Ako se to desi, izaberite suprotni položaj, 1 ili 2, na prekidaču brzine.

## Radne tehnike

Rad plivajućeg diska uklanja ureze na površini betona. Pre korišćenja plivajućeg diska, površina betona mora da se dovoljno stvrdne. Betonska površina se dovoljno stvrdla kad papučica na njoj ostavlja vrlo mali trag.

Kad završite korišćenje plivajućeg diska, površina je spremna za postupak glaćanja. Glaćanjem se povećava gustina površine betona, tako da postaje glatka i tvrda.



**OPREZ:** Tokom rada motrite na labave kamičke na površini betona. Takvi kamički mogu da ostave tragove koji se teško uklanjuju sa površine betona.

## Rad plivajućeg diska

1. Pokrenite motor. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 7*.
2. Okrećite točkić za podešavanje noža dok se kabl ne zategne.
3. Pomerajte proizvod po površini betona.
4. Zaustavite proizvod i uklonite ga sa površine betona.



**OPREZ:** Ne ostavljajte proizvod da stoji na betonskoj površini. To može da ostavi tragove i oštećenje površine betona. Čim se proizvod zaustavi, pomerite ga sa površine betona.

## Postupak glaćanja

1. Pokrenite motor. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 7*.
  2. Okrećite točkić za podešavanje noža dok se kabl ne zategne.
  3. Pomerajte proizvod po površini betona.
- a) Postavite prekidač za izbor brzine u položaj 1 ili 2. Položaj br. 1 daje 60 o/min. Položaj br. 2 daje 120 o/min.




**OPREZ:** Podesite brzinu spram stanja površine. Prevelika brzina može da ošteći površinu.

- b) Podesite točkić za podešavanje noža po potrebi tokom rada.
4. Zaustavite proizvod i uklonite ga sa površine betona.
  5. Sačekajte da se beton dovoljno veže.
  6. Ponavljajte postupak dok površina betona ne bude imala zadovoljavajuću završnu obradu i dok se potpuno ne veže.


**Napomena:** Period između glaćanja računa se na osnovu brzine vezivanja betona.

## Pomeranje proizvoda u željenom smeru


- Da biste skrenuli nalevo, podignite dršku.




- Da biste skrenuli nadesno, pritisnite dršku nadole.



- Da biste pomerali proizvod unapred, gurnite ručicu unapred.




- Da biste pomerili proizvod unazad, gurnite ručicu unazad.




## Podešavanje ugla noža

Ugao noža se podešava postepeno.

- Da biste povećali ugao noža, okrenite točkić za podešavanje noža udesno.




- Da biste smanjili ugao noža, okrenite točkić za podešavanje noža uleva.



## Zaustavljanje proizvoda

- Pustite ručku za brzo zaustavljanje (A). Motor se zaustavlja.



- Izvucite kabl za napajanje iz utičnice.



**UPOZORENJE:** Uvek iskopčajte kabl napajanja iz izvora napajanja kada se proizvod ne koristi.

# Održavanje

## Uvod



**UPOZORENJE:** Pre održavanja proizvoda je potrebno da pročitate i razumete poglavije o bezbednosti.

Za sva servisiranja i popravke proizvoda, potrebna je specijalna obuka. Garantujemo dostupnost stručnih popravki i servisa. Ako vaš prodavac nije servisni agent, обратите mu se za informacije o najbližem servisnom agentu.

Održavanje	Pre korišćenja, svakih 10 č	Posle prvi 20 č	Godišnje, svakih 500 č
Uverite se da ulje ne curi.	*		
Očistite proizvod.	X		
Uverite se da su vijci i maticе pritegnuti.	*		
Podmažite osovine noževa kad očistite proizvod.	X	X	
Uverite se da se komande lako pomeraju.	*		
Pregledajte da li su kablovi oštećeni i uverite se da su pravilno podešeni.	*		
Očistite osovinu noža.			X
Očistite potisnu ploču.			X


## Čišćenje proizvoda



**OPREZ:** Nemojte da koristite čistač pod visokim pritiskom za čišćenje proizvoda.

- Skinite beton sa površine proizvoda posle rada dok se nije stvrdnuo.
  - Operite proizvod vodom iz creva.
- 
- OPREZ:** Ne usmeravajte vodu direktno na razvodnu kutiju brzog zaustavljanja motora.
- Uklonite mazivo i ulje sa ručke.

- Nagnite proizvod unazad dok ne stoji stabilno na dršci i točkovima za transport.



## Stavljanje proizvoda u položaj za održavanje




**UPOZORENJE:** Izvucite kabl za napajanje iz utičnice da biste sprečili neželjeno pokretanje.


Položaj za održavanje koristi se za poslove održavanja u prostoru noževa, ispod proizvoda.

## Čišćenje i zamena osovina noževa

1. Uklonite navrtke i zavrtanje sa osovinom noža.




2. Izvucite osovine noževa iz glavčine.



3. Zamenite oštećene osovine noževa.
4. Očistite kontaktne površine na osovinama noževa i na glavčini.
5. Podmažite kontaktne površine i postavite osovine noževa.


## Podmazivanje osovina noževa

- Istiskujte mazivo kroz mazalice dok ne počne da izlazi oko osovinu noža.




## Čišćenje i zamena ležajeva potisne ploče


1. Uklonite zavrtanji i podlošku.



2. Uklonite sklop noža. Ako je teško ukloniti sklop noža, koristite izvlačač.




3. Skinite potisnu ploču (A), kuglični ležaj (B), čauru (C) i ploču ležaja (D).



4. Očistite sve delove i pažljivo ih podmažite.
5. Podmažite kuglični ležaj mazivom. Za potreban tip maziva pogledajte Tehnički podaci na stranici 16.
6. Sklopite obrnutim redosledom.

## Popravka spojnice motora i menjacha

- Uverite se da je mera (A) izmedu 0,5–1,5 mm / 0,02–0,06 inca.




- Uverite se da je zleb u prikljucku (B) usmeren nadole. Proverite i da li glava zavrtnja dodiruje donji konektor.

## Zamena nozeva




**UPOZORENJE:** Pre nego sto zamjenite nozeve, zaustavite proizvod i izvucite kabl za napajanje iz uticnice.

- Stavite proizvod u položaj za održavanje. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za održavanje na stranici 10.*
- Otpustite nozeve.
  - Izvucite opružne spojnice na nozevima koji imaju funkciju brzog otpuštanja.




- Za nozeve koji nemaju funkciju brzog otpuštanja, uklonite zavrtne.

- Zamenite nozeve.



- Ako je pohabana samo 1 ivica nože, okrenite ga za 180 stepeni i vratite ga na mesto.



- Ako je nož pohabana i prednja i zadnja ivica, zamjenite ga novim.

- Podmazite osovine nozeva. Pogledajte *Podmazivanje osovina nozeva na stranici 11.*



**OPREZ:** Uverite se da su noževi pravilno postavljeni pre nego što počnete da koristite proizvod. Nepravilno postavljeni noževi ne daju glatku površinu.


## Skidanje zaštitnog prstena



**UPOZORENJE:** Pre nego što skinete zaštitni prsten, zaustavite proizvod i izvucite kabl za napajanje iz uticnice.

- Stavite proizvod u položaj za održavanje. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za održavanje na stranici 10.*


2. Otpustite točkiće za zabravljivanje zaštitnog prstena (A) za 8–10 mm / 0,31–0,39 inča.



3. Skinite zaštitni prsten.


### Pričvršćivanje zaštitnog prstena

1. Stavite proizvod u položaj za održavanje. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za održavanje na stranici 10*.
2. Gurajte zaštitni prsten nadole dok ne dodirne graničnike (A).



3. Pritegnite točkiće za zabravljivanje zaštitnog prstena.

4. Uverite se da magnet (B) zatvara kolo.



- a) Ako zamenite magnet magnetnog prekidača, podešite zazor na 0–2 mm / 0–0,08 inča.

## Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Proizvod ne može da se pokrene.	Nema napajanja ili 1 faza nema napon.	Pregledajte kabl za napajanje, sve 3 faze i osigurač. Zamenite oštećene delove.
	Nema kontrole nad jačinom struje napajanja.	Proverite da li magnet zaštitnog prstena pravilno zatvara kolo.
	Nema dovoda struje na elektromotor.	Pregledajte električne komponente, magnetni prekidač, kablove, kontaktore, kondenzatore i dugme start. Zamenite oštećene delove.
Noževi ne rotiraju.	Smer rotacije je pogrešan.	Promenite položaj prekidača brzine.
Noževi se rotiraju presporo kad je aktivna ručka za brzo za zaustavljanje.	Kvačilo ne radi kako bi trebalo.	Postavite prekidač brzine u položaj 2.

Problem	Uzrok	Rešenje
Noževi se teško rotiraju.	Plivajući disk se koristi na nedovoljno stvrdnutom betonu.	Sačekajte da se beton još osuši pre korišćenja proizvoda.
	Motor je neispravan.	Popravite ili zamenite motor.
	Menjač je neispravan.	Popravite ili zamenite menjač.
Proizvod se trese.	1 ili više noževa je savijen ili neispravan.	Zamenite oštećene noževe.
	1 ili više noževa se ne kreću pravilno u glavčini.	Uklonite sečiva. Očistite i podmažite sve kontaktne površine.
	Potisna ploča je iskriviljena ili neispravna.	Zamenite potisnu ploču.
Sistem podešavanja noževa je neispravan.	1 ili više noževa se ne kreću pravilno u glavčini.	Uklonite sečiva. Očistite i podmažite sve kontaktne površine.
	Potisna ploča se ne kreće vertikalno.	Rastavite sklop noža. Očistite i podmažite sve kontaktne površine.
	Komande podešavanja noževa na držci su neispravne.	Pregledajte ima li oštećenja na svim delovima komandi podešavanja noževa i zamenite ih po potrebi.

## Transport, skladištenje i odlaganje

### Transport




**UPOZORENJE:** Budite pažljivi tokom transporta. Proizvod je težak i može da povredi ako padne.

- Sklopite ručku. Pogledajte *Stavljanje proizvoda u položaj za transport* na stranici 14.
- Ako je postavljen opcionalni plivajući disk, skinite ga pre transporta.
- Kad prevozite proizvod vozilom, uverite se da je dovoljno pričvršćen i da ne može da se pomera. Povežite 1 traku za vezivanje sa ručkom za rad i sa vozilom. Povežite 1 traku za vezivanje sa potpornim ramom za održavanje položaja i sa vozilom.
- Ne polažite proizvod na stranu tokom transporta. Proizvod mora uvek da bude okrenut donjom stranom nadole.

### Stavljanje proizvoda u položaj za transport

- Povucite točkić na centralnoj osovini i sklopite ručku unazad.



### Pomeranje proizvoda na točkovima

- Nagnite proizvod unazad dok se transportni točkovi ne spuste na tlo.
- Držite proizvod za ručku za rad i pomerite ga unapred ili unazad po potrebi.



**OPREZ:** Točkovi za prenos namenjeni su samo transportu na kratkim rastojanjima.

## Podizanje proizvoda



**UPOZORENJE:** Uverite se da oprema za podizanje ima odgovarajuće specifikacije za bezbedno podizanje proizvoda. Masu proizvoda naći ćete na pločici tipa na proizvodu.




**UPOZORENJE:** Ne podižite oštećen proizvod. Uverite se da je okce za podizanje pravilno postavljeno i da je neoštećeno.




**UPOZORENJE:** Ne prolazite i ne zadržavajte se ispod podignutog proizvoda.

- Postavite opremu za podizanje na okce za podizanje.



**UPOZORENJE:** Ne koristite metalne kuke, lance ili drugu opremu za podizanje sa grubim ivicama, jer mogu da oštete ušice za dizanje.

- Da biste ručno podigli proizvod, držite dršku za rad (A) i dršku za podizanje (B).



**OPREZ:** Ne podižite proizvod za zaštitni prsten.

## Skladištenje

- Očistite proizvod pre skladištenja.
- Čuvajte proizvod na suvom mestu bez mraza.
- Čuvajte proizvod u zaključanoj prostoriji da biste spričili neodobren pristup deci i drugim osobama.

## Uklanjanje proizvoda

- Pratite lokalne zakone i propise o reciklaži.
- Kad rashodujete proizvod, pošaljite ga Husqvarna prodavcu ili ga odnesite na odgovarajuće mesto za reciklažu.

## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

Tip motora	400 V – 3 – 50 Hz
Snaga motora, kW	1,6 / 2,4
Brzina noža, o/min	60 / 120
Nazivni napon, A	5,4
Tip ručke	Duga
Tip podešavanja ugla noža	Stepen uvrtanja
Tip krakova noževa	Brzo otpuštanje / navojni
Mazivo, osovina za podešavanja noževa	Shell Gadus S2 ili ekvivalentno
Ulje za menjače	Mobil SHC 634, sintetičko

Za dodatne informacije i pitanja o ovom motoru pogledajte priručnik za motor ili veb-sajt proizvođača motora.

Težina	Prečnik 850 mm / 33,5 inča.	Prečnik 1020 mm / 40,2 inča.
Radna masa, EN500, kg/funti	86 / 190	88 / 194

### Emisija buke

Nivo snage zvuka $L_w$ meren, dB(A) rel 1pW <sup>1</sup>	92
Nivo zvučnog pritiska $L_p$ na uho rukovaoca, dB(A) <sup>2</sup>	77

### Nivoi vibracija <sup>3</sup>

Vibracija, vrednosti tri osovine, nivo $a_h$ , m/s <sup>2</sup>	1,4
---	-----

### Mase i dimenzije opcija

Plivajući disk, kg / funti	Prečnik 850 mm / 33,5 inča.	Prečnik 1020 mm / 40,2 inča.
Plivajući disk, mm / inča.	13 / 28,6	13 / 28,6, 16 / 35,3, 19 / 41,9
Noževi mistrije, četiri jedinice, kg / funti	865 / 34	865 / 34, 965 / 38, 1015 / 40

<sup>1</sup> Izmeren nivo snage zvuka Lw u skladu sa EN ISO 3744.

<sup>2</sup> Nivo zvučnog pritiska  $L_p$  prema EN ISO 11201, EN 12649. Nepouzdanost  $K_{pA}$  2,5 dB (A).


<sup>3</sup> Nivo vibracija određen prema standardu EN 12649.

Mase i dimenzije opcija	Prečnik 850 mm / 33,5 inča.	Prečnik 1020 mm / 40,2 inča.
Nož mistrije, mm / inča.	850 / 33,5	850 / 33,5, 915 / 36, 980 / 38,6
Zaštitni prsten, mm / inča.	850 / 33,5	1020/40,2

## Izjava o deklarisanoj buci i vibracijama


Deklarisane vrednosti dobijene su tipskim laboratorijskim ispitivanjem u skladu sa navedenim smernicama ili standardima i pogodne su za poređenje sa deklarisanim vrednostima drugih proizvoda testiranih u skladu sa istim direktivama ili standardima. Ove deklarisane vrednosti nisu pogodne za korišćenje pri proceni rizika i vrednosti izmerene na pojedinačnim mestima rada mogu da budu više. Stvarne vrednosti izlaganja i rizik od štetnog uticaja na pojedinačnog korisnika su jedinstvene i zavise od načina na koji korisnik radi, materijala na kom se proizvod koristi i vremena izlaganja i fizičke spreme korisnika, kao i od stanja proizvoda.

## Dimenziije proizvoda (prečnik 850 mm / 33,5 inča)



<b>A</b>	Širina ručke, mm/inča.	505/19,9	<b>E</b>	Visina ručke, mm/in.	950/37,4
<b>B</b>	Širina sklopa noža, mm/inča.	855 / 33,7	<b>F</b>	Visina kod točkića za podešavanje noža, mm / inča.	1194 / 47,0
<b>C</b>	Visina u tački za podizanje na okcu za podizanje, mm/inča.	842 / 33,1	<b>G</b>	Dužina sa sklopljenom ručkom, mm/in.	1154 / 45,4
<b>D</b>	Dužina sa drškom, mm/in.	2488 / 98,0	<b>H</b>	Visina sa sklopljenom ručkom, mm/in.	1351 / 53,2

## Dimenziije proizvoda (prečnik 1020 mm / 40,2 inča)



<b>A</b>	Širina ručke, mm/inča.	505/19,9	<b>E</b>	Visina ručke, mm/in.	950/37,4
<b>B</b>	Širina sklopa noža, mm/inča.	1000/39,4	<b>F</b>	Visina kod točkića za podešavanje noža, mm / inča.	1194 / 47,0
<b>C</b>	Visina u tački za podizanje na okcu za podizanje, mm/inča.	842 / 33,1	<b>G</b>	Dužina sa sklopljenom ručkom, mm/in.	1227 / 48,3
<b>D</b>	Dužina sa drškom, mm/in.	2561 / 100,8	<b>H</b>	Visina sa sklopljenom ručkom, mm/in.	1351 / 53,2

## EZ deklaracija o usaglašenosti

### EZ deklaracija o usaglašenosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel:  
+46-36-146500, izjavljujemo pod punom odgovornošću  
da je proizvod:

<b>Opis</b>	<b>Mašina za glačanje betona, mistrija</b>
<b>Marka</b>	Husqvarna
<b>Tip/model</b>	BG Combi
<b>Identifikacija</b>	Serijski brojevi od 2019 i nadalje

u potpunosti usaglašen sa sledećim EU direktivama i propisima:

<b>Direktiva/propis</b>	<b>Opis</b>
2006/42/EZ	„koji se odnose na maštine“
2014/30/EU	„koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost“
2011/65/EU	„koji se odnose na ograničenje opasnih supstanci“

i da su sledeći harmonizovani standardi i/ili tehničke specifikacije primjenjeni;

EN 12649:2008+A1:2011

Partille, 2019-12-06



Martin Huber

Direktor sektora za istraživanje i razvoj, betonske površine i podovi

Husqvarna AB, odsek za građevinarstvo

Odgovoran za tehničku dokumentaciju









[www.husqvarnacp.com](http://www.husqvarnacp.com)

Originalna uputstva

1140657-82



2020-04-16